

Handleiding terrasheater

Technische gegevens:

Uitvoering:	geborsteld RVS / zwart
Reflector:	Ø 76 cm aluminium
Staande buis:	Ø 7,6 cm
Voet:	Ø 57 cm
Vermogen:	5 tot 12 KW traploos regelbaar
Gassoort:	propaan
Aansluitdruk:	50 mbar
Verbruik:	936 g/h maximaal
Branduur:	min.11,5 uur bij gebruik van een 11 kg gasfles (gasfles wordt niet meegeleverd)



Gebruik:

1. De gasfles bevindt zich in de ronde flessenruimte van de terrasheater.
2. Als deze is aangestoken kan de gaskraan open worden gedraaid
3. Druk op de ontstekingsknop totdat, het totdat het gas ontvlamt.
4. Stel nu de gewenste hitte in.
5. Bij het uitzetten: Let op de warme delen van de terrasheater
6. Draai de gaskraan weer dicht!