



Handleiding Behangafstomer

Voor een snelle werking van de behangafstomer is het aan te raden om over de hele oppervlakte insnijdingen of gaatjes met een prikrol te maken. Dit vooral bij beschilderd papier of met een structuur, zodat de stoom er goed door kan trekken.

- ✓ Plaats de behangafstomer horizontaal op de plaats waar men er mee gaat werken. Controleer het snoer en de slang en controleer de bevestiging van het stoompallet aan de slang
- ✓ Vul het reservoir met zuiver en warm water. Als het reservoir met warm water gevuld wordt zal de tijd nodig om op temperatuur te komen beduidend korter zijn. De klem van de vuldop eerst oplichten alvorens te draaien. Vullen tot het merkteken MAXI op het peil. Nooit andere producten toevoegen.
- ✓ Stekker in het stopcontact steken en ongeveer 8 tot 15 minuten wachten.
- ✓ De behangafstomer niet onbeheerd achter laten tijdens het opwarmen. Zodra de stoom tot aan het palet komt is het apparaat klaar. Let op voor heet water dat eventueel uitgestoten kan worden. Zodra de stoom vrijkomt het stoompallet boven de uitlaat van het apparaat houden om te zorgen dat bij condensatievorming het water terug in het reservoir stroomt.
- ✓ Neem het palet in de linkerhand met de slang onderaan, en gedurende 10 sec. tegen de muur houden.
- ✓ Verzet het palet en met een paletmes in de rechterhand kan men het behang afsteken. Dit laat toe doorlopend te werken. Indien men linkshandig is kan men deze aanwijzing spiegelen. Een vol reservoir laat ongeveer een uur werken toe.
- ✓ Als het waterniveau aan het minimum komt het stomen stoppen, de stekker eruit trekken en de stomer gedurende 2 minuten afkoelen. Licht de klem op om eventuele druk te latten ontsnappen en draai dan pas de dop van het reservoir linksom. Het is verstandig dit met een handschoen te doen en te zorgen dat men het aangezicht niet dichtbij heeft.
- ✓ Reservoir af laten koelen, afvullen en de stekker er terug in het contact steken.
Na het werk de stomer af laten koelen, het reservoir ledigen, alle onderdelen reinigen, alle onderdelen reinigen en het snoer en de slang oprollen. Gebruik in geen geval agressieve of corrosieve reinigingsmiddelen.